



Plattsättning på befintlig keramik i våtutrymme.

1. Tvätta befintlig keramik och slipa blanka ytor.
Vid kalkavlagringar **LIP Klinkerrent K10 Eco Clean**.
Vid fett och annan smuts **LIP Grundrent G10 Eco Clean** eller liknande.
Blanka plattor kan behöva slipas för att rugga upp ytan för att skapa bättre vidhäftning för fästmassa.
2. Spackla ytan med **LIP Multi Kakelfix**.
3. Låt torka.
4. Kontroller att fästmassan sitter över hela ytan.
5. Montera keramik med **LIP Multi Kakelfix**.