

LIP's rekommendationer när golvvärmen kan slås på:

I och med att det finns i huvudsak två olika typer av värmegolvssystem som har olika egenskaper, har vi delat in informationen i vattenburen och elburen golvvärme.

Alla angivna härdningstider förutsätter ett uttorkningsklimat på 20°C, 50 % RF med en viss ventilation.

Låga temperaturer förlänger, höga temperaturer förkortar härdningstiden samt påverkar även kvalitén på slutprodukten.

Informationen om när golvvärmen kan slås på, är beräknad efter det att keramiken är monterad och fogad. Den förutsätter att värmen höjs succesivt, man utgår från ca 20° C temperaturen på termostaten som ökas succesivt med 1 grad varannan dag, detta tills man har uppnått önskad temperatur.

OBS! Samma sak gäller om golvvärmen varit avslagen under en längre tid. Om man inte har kunskap om förutsättningarna är den allmänna rekommendationen 28 dygn efter det att keramiken monterats.

Elburen golvvärme:

Underlag	Vid användning av LIP spackelprodukter	LIP Multi Grå och Vit	LIP Multti Kakelfix Lätt	LIP Flytfix Lätt	LIP Trope Grå och Vit	LIP Snabbtorkande Kakelfix och LIP Naturstensfix	LIP Skivlim 450 och 460
Vid montering på befintlig golvvärme		Mont. av keramik dag 1	Mont. av keramik dag 1	Mont. av keramik dag 1	Mont. av keramik dag 1	Mont. av keramik dag 1	Mont. av keramik dag 1
		Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 7 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar
Vid montering på befintlig golvvärme	Dag 1: Appliceras 210, 215, 220, 226, 250, 228, 229, 230, 235, 245, 248 eller 275	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2
		Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 14 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar
Nygjuten slipsats ska normalt torka 1,5 dygn/cm. Kontrollera med leverantören		Torktid: 1,5 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 1,5 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 1,5 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 1,5 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 1,5 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 1,5 dygn /cm innan keramiken mont.
		Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 7 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar
Nygjuten slipsats ska normalt torka 1,5 dygn/cm. Kontrollera med leverantören	Normal torktid: 1,5 dygn/cm innan 210, 215, 220, 226, 250, 228, 229, 230, 245, eller 248 appliceras	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2
		Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 14 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar
Nygjuten betong ska normalt torka 3 dygn/cm. Kontrollera med leverantören		Torktid: 3 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 3 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 3 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 3 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 3 dygn /cm innan keramiken mont.	Torktid: 3 dygn /cm innan keramiken mont.
		Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 7 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar
Nygjuten betong ska normalt torka 3 dygn/cm. Kontrollera med leverantören	Normal torktid: 3 dygn/cm innan 210, 215, 220, 226, 250, 228, 229, 230, 235, 245, eller 248 appliceras	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2
		Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 14 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar
Vid montering på golvspånskiwa med golvvärme	Dag 1: Appliceras 210, 215, 220, 226, 250, 228, 230, eller 245	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2	Mont. av keramik dag 2
		Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 14 dagar	Slå på golvvärmen efter tidigast 28 dagar