



Plattsättning på befintlig keramik i torra utrymmen.

1. Tvätta ytan.
Vid kalkavlagringar **LIP Klinkerrent K10 Eco Clean**.
Vid fett och annan smuts **LIP Grundrent G10 Eco Clean**.
2. Prima ytan med **LIP Supergrund**.
3. Låt torka.
4. Montera keramik med **LIP Multi Kakelfix**.