

# 22 Epoxyfuge/Fliseklæb



## Værktøj

### Støvsuger

Gulv støvsuges omhyggeligt før arbejdet påbegyndes.

### Blandehoved

Udformet som dobbeltspiral, husk at omrøre godt i hjørner og bund af spanden.

### Tandspartel

Til udlægning af LIP 22 Epoxy Fliseklæb.

### Specielt epoxy fugebræt

Med gummisål til at fordele fugemassen og til at fjerne den overskydende fugemasse (arbejd diagonalt på fugerne).

### Grov svamp

Til afvaskning, med lunkent vand, af overskydende LIP 22 Epoxyfuge (f.eks. 3M brun (Doodlebug) eller blå). Er fugemassen ved at afhærde tilsættes vandet lidt sprit. (Arbejd diagonalt på fugerne).

### Gummiskraber

Til at fjerne skum og overskydende fugemasse. (Arbejd diagonalt på fugerne).

### Viskose svamp

Til afvaskning/afføring af klinkerne, brug lunkent vand. (Arbejd diagonalt på fugerne). Aftørring gentages indtil klinkerne er helt rene. Er fugemassen ved at afhærde tilsættes vandet lidt sprit.

### Sprit

Husholdningssprit eller denatureret sprit kan anvendes som hjælpemiddel i vandet ved aftørring af klinkerne og evt. til rengøring af værktøj.

### LIP "TIX"

Fortykkingsmiddel som tilsættes LIP 22 Epoxyfuge for at denne ikke skal "løbe" på lodrette fuger eller ved overgang til dilationsfuger/afgrænsninger.

## Sikkerhedsudstyr

### Briller

Under omrøring benyttes beskyttelsesbriller.

### Handsker

Der benyttes handsker under arbejdet.

### Øjenskylleflaske

Der **skal** forfindes et stk. øjenskylleflaske på pladsen.

### Hygiejne

Transportabel håndvask eller to spande med vand. En til vask og en til afskylning. Der benyttes alm. opvaskemiddel ved håndvask og afvaskning.

## Arbejdsvejledning

### Fig. 1

LIP 22 Epoxyfuge må ikke være under 15°C ved blandingen (anbringes i opvarmet rum senest 24 timer før brug) - bedste resultat opnås ved 20°C. Bemærk: Lavere temperaturer forlænger arbejdstiden og højere temperaturer forkorter arbejdstiden. Gulvtemperaturen må ikke være under 5°C ved fugningen. Ved lave temperaturer vil LIP 22 Epoxy meget hurtigt blive "sej" at fuge med. NB: Fugtindhold i gulv må maksimalt være 5-7%.

### Fig. 2

For at opnå optimal mixing af hærdere og harpiks skal der benyttes et dobbelt spiralformet blandehoved.

### Fig. 3

Husk at omrøre grundigt i "hjørner" og bund af spanden. Blandetid ca. 5 minutter. Der benyttes beskyttelsesbriller under omrøring.

### Fig. 4

LIP 22 Epoxyfuge hældes ud på gulvet og fordeles ved hjælp af et fugebræt med gummisål for at mindske spild og afvaskning. Fugningen skal ske diagonalt på fugerne. NB: Kontroller afgrænsning til dilationsfuger før påbegyndelse af arbejdet.

### Fig. 5

Overskydende LIP 22 Epoxyfugemasse afvaskes med vand og en 3M-svamp - brun (Doodlebug) eller lignende.

### Fig. 6

Under afvaskningen opstår der et sulfolignende skum der fjernes med en gummiskraber. Afvaskningen skal ske diagonalt på fugerne for ikke at "trække" fugematerialet op af fugerne igen.

### Fig. 7

For at undgå en evt. blank overflade på klinkerne ved afrensning af fugerne, kan et fint lag kvarts kornstørrelse 0 eller 00 drysses ud over gulvet.

### Fig. 8

Kvartssandet afvaskes efter 5-10 minutter med en viskosesvamp der er hårdt opvredet i vand. Eventuelt kan vaskevandet tilsættes lidt sprit. Afvaskningen med kvartsand vil fjerne de rester af LIP 22 Epoxy som måtte være på klinkerne.

