

LIP Injektionslim

Special lim til fiksering af løse og skrukke fliser

LIP Injektionslim anvendes til fiksering af løse og skrukke fliser, natursten og klinker. LIP Injektionslim kan også anvendes til injektion i sætningsrevner i beton, og andet murværk hvor man ønsker revnerne fyldt ud.



- ▶ Til løse eller skrukke fliser
- ▶ Produktet indeholder ikke opløsningsmidler
- ▶ Produktet indeholder ikke ftalater
- ▶ Nem at anvende
- ▶ Inden- og udendørs brug

DB-nr.:	xxx
Varenr.:	31365
Emballage	300 ml
Farve:	Hvid
Antal pr.krt:	12 stk

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10 °C - +20 °C
Hærdetid	Max 18 timer ved +20 °C*
Lagring	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage, opbevares køligt (max. 20 °C) i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Injektionslim

Special lim til fiksering af løse og skrukke fliser

Brugsanvisning

Lokaliser det skrukke område med eksempelvis skaftet af en hammer, eller lignende. Herefter markeres området med kridt, malertape eller lignende. Der bores huller lodret i de tilstødende fuger, pr. ca. 100mm afhængig af flisernes størrelse. Borets diameter bør være fra 3mm til 5mm i diameter. Dybden af hullet justeres efter flisetykkelse og fliseklæberens tykkelse, og vær opmærksom på ikke at bore så dybt, at boret trænger ned i fliseklæberens underlag. Hullerne støvsuges grundigt, for at fjerne løse partikler og borestøv.

Man kan eventuelt slå blidt med en gummihammer omkring hullet, for at løsne yderligere partikler og borestøv. Hvis der mærkes et hulrum når injektionshuller bores, stoppes boringen af det specifikke hul. Herefter monteres LIP Injektionslimspatronen i en fugepistol, og injektionen kan påbegyndes. Spidsen af fugepatronen føres i hullet, og der presses let. Med et let tryk presses LIP Injektionslim i hullet, og hvis der er hulrum, vil LIP Injektionslim langsomt udfylde hulrummet. Hvis der flyder lim op af et af de andre huller, fortsættes injektionen indtil mængden der flyder op, svarer ca. til hvor meget der injicerer. Hvis et hul ikke kan absorbere lim, fortsættes til næste hul.

Rengøring

Når injiceringen er færdig, fjernes overskydende lim med varmt vand. Alternativt kan hærdet injektionslim fjernes ved iblødsætning med varmt vand, eller der kan anvendes sprit eller acetone.

Emballage

300 ml patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Hvid

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.