

LIP

Folie system 27

TECE:

Safety Bag

LIP Foliessystem 27 och Safetybag från TECE har provats av Svenska Provnings- och Forskningsinstitutet – RISE och är typgodkänd av SITAC.

Ingående produkter: LIP Foliessystem 27 där TECE Safetybag är limmad med LIP Montagelim.

Innan montering:

- Underlaget rengörs från eventuella skiljeämnen, damm, färgrester mm.
- Underlaget Primas med LIP Primer 54. Ev. spädning (se produktblad).
- Låt torka ca 1 timme eller tills primern är transparent.
- Safetybagen rengörs från damm och skiljeämnen både på framsidan och baksidan, vid behov med exempelvis T-Röd eller motsvarande.
- Låt Torka



Följ TECE monteringsanvisning vid håltagning för knappsats och röranslutningar.



När Safetybagen dragits ut genom hålet för spolknapp monteras med följande kakelmall som håller påsen på plats under montering.



Safetybagen monteras med LIP Montagelim, som appliceras på underlaget med en lågtandad limspridare (52 mm) för att minimera limrester utanför Safetybagen. Arbeta bort överflödigt lim, blåsor och kanaler.



När limmet torkat minst 1 timme appliceras LIP Folielim (se monteringsanvisning) över flänsen och för den våd som ska monteras.



Folien monteras minst 4 cm över flänsen så att en försegling kan utföras mellan fläns och folie. Arbeta bort överflödigt lim, blåsor och kanaler.



Försegla skarven mellan fläns och folie med LIP Folielim. Flänsar för avlopp och skvallerrör appliceras på samma sätt.