

# LIP Injektionslim

## Speciallim för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor



LIP Injektionslim används för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor, natursten och klinkers. LIP Injektionslim kan också användas för injektion i sättningsprickor i betong och annat murverk där du vill fylla i sprickor.

- ▶ Till fixering av ofullständigt vidhäftade plattor
- ▶ Produkten innehåller inga lösningsmedel
- ▶ Produkten innehåller inga ftalater
- ▶ Lätt att använda
- ▶ För inomhus och utomhus bruk



Artnr:	31365
Emballage:	300 ml
Färg:	Vit
Antal per kartong:	12 st

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+10 °C - +20 °C
Härdningstid	Max 18 timmar vid 1 mm tjockt lager vid +20 °C*
Förvaring	12 mån. i oöppnad förpackning, förvaras svalt (max. 20 °C) i tät försluten förpackning. Tål inte frost.

\* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

# LIP Injektionslim

## Speciallim för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor

### Bruksanvisning

Leta upp hålrummet i plattan genom att slå försiktigt med skaftet av en skruvmejsel eller liknande. Märk sedan ut området med krita, målartej eller liknande. Borra hålet i de intilliggande fogarna, var 10:e cm beroende på plattornas storlek. Borren anpassas efter fogbredd. Hålets djup justeras efter plattornas och fästmassans tjocklek. Använd en bormaskin där det går att ställa in rätt borrhjup så att inte borrar tränger in i fästmassans underlag och skadar tätskiktet. Dammsug hålen noggrant för att avlägsna lösa partiklar och damm.

Du kan eventuellt slå försiktigt med en gummihammare runt hålet för att lossa ytterligare partiklar och damm. Om ett hålrum känns vid borrning av injektionshål stoppas borrningen av det specifika hålet. Sätt därefter injektionslimpatronen i en fogpistol och börja injektionen. För in spetsen av fogpatronen i hålet och pressa försiktigt. Pressa med ett lätt tryck in LIP Injektionslim i hålet. Om det finns ett hålrum kommer injektionslimmet sakta att fylla hålrummet.

Om det flyter ut lim ur ett av de andra hålen, fortsätter du injektionen tills mängden som rinner upp ungefär motsvarar den mängd som injiceras. Om ett hål inte absorberar lim, fortsätt till nästa hål.

### Rengöring

När injektionen är klar avlägsnas överskottslimmet varmt vatten. Härdat injektionslim kan avlägsnas med alkohol eller aceton.

### Emballage

300 ml patron. Ska förvaras torrt och frostfritt.

### Färg

Vit

### Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

### Hänvisning

Säkerhetsdatablad (SDS)



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningarna utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida [www.lip.dk](http://www.lip.dk)