

# Monteringsanvisning

## LIP 25 EPOXI-KAPILLÄRBRYTARE

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare är avsedd för t ex storkök, slakterier, mejerier, bryggerier, badhus m.m. där den används som kapillärbrytare vid genomföringar i golv och vägg. Kapillärbrytare användes för att hindra vattenabsorption runt fasta installationer och därmed även minska risken för bakteriell påväxt. Den kemiska motståndskraften gör att kapillärbrytaren är formstabil vid exempelvis kemisk rengöring.

**1.** LIP Epoxihärdare (komponent A) och LIP Epoxiharts (komponent B) blandas samman, eventuellt i den medföljande hinken. A+B blandas i 3-4 min. med en långsamtgående maskinblandare med visp.




**2.** Tillsätt LIP Ugnstorkad Kvarts-sand (komponent C), och rör med långsamtgående visp i 3-4 min, därefter är blandningen färdig att använda. Monteringsstiden är ca. 25 min.



**3.** Om produkten ska användas på lodräta ytor eller ytterligare hållfasthet önskas, tillsätt LIP Tix tillsammans med LIP Ugnstorkad Kvarts-sand (komponent C). Det medföljer LIP Tix 60 g i setet. Mängden beror på temperaturen och vid 25°C tillsätts vanligtvis 60 g per 12 kg LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare.



**4.** När blandningen med LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare är klar – används den som traditionellt bruk, dvs den appliceras med vanliga murarverktyg exempelvis murslev, fogslev eller liknande som passar för ändamålet. Underlaget ska var rent och dammfritt. Vid stora hålrum måste LIP Epoxi-Kapillärbrytare pressas/komprimeras extra för att undvika luftfickor. Detta kan göras med t ex murslev eller ett liknande verktyg.



### LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare

10 liter plasthink & komponenterna:  
LIP Epoxihärdare -A  
LIP Epoxiharts -B  
LIP Ugnstorkade Kvarts-sand -C  
LIP Strösand -D

Art nr: 80117

**5.** När hålrummet eller fördjupningen är fylld, glättas ytan. Därefter överströs den "fuktiga" ytan med LIP Ugnstorkad Kvarts-sand.



**6.** När kapillärbrytaren har härdat, efter ca. 24 timmar, dammsuges ytan noga från överskottssand. Ytan är nu redo för applicering av LIPs Tätskiktssystem.



**7.** Betongytan primas med LIP Primer 54. Se blandningsförhållande i datablad för LIP Primer 54.



### OBS!

Alla verktyg och blandningstillbehör ska vara helt rena och torra.

# Monteringsanvisning

## LIP 25 EPOXI-KAPILLÄRBRYTARE

1




2K våtrumsmembranen är klara.



Färdigt resultat med köksbrunn.

2



Montera plattorna.



Färdigt resultat med golvbrunn.

3



Fogning av plattorna.



### Till reparation av hårt belastade industrigolv

När LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare används som reparationsbruk på golv eller liknande, rekommenderas att först prima området med LIP Epoxiprimer.

Använd därefter LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare vått i vått på LIP Epoxiprimer.

### OBS!

För flänsar/ingjutna golvbrunnar av rostfritt stål rekommenderas att slipa ytan med sandpapper (med korn ca. 100). Ytan avfettas därefter med sprit eller liknande lösningsmedel innan valt tätskiktssystem appliceras. Av praktiska skäl kan det vara nödvändigt att täcka vissa delar med maskeringstejp, innan tätskiktssystemet appliceras.

